



D-MEDIA COMMERCE S.P.A.  
VIA ARETINA 25 50069 SIECI (FI) ITALIA  
Tel. +39 055 8363040 - Fax +39 055 8363057  
ASS. TECNICA: TEL. +39 055 4206052 - E-MAIL: assist@d-mail.it

### 167280 - SET PER PATATINE DA MICROONDE

#### Istruzioni:

1. Tagliare le patatine molto sottili: spessore massimo 3 mm. Per ottenere patatine croccanti non superare i 2 mm di spessore.
2. Sciogliere ed asciugare bene le patatine.
3. Cospargerle con le spezie desiderate o lasciarle al naturale.
4. Metterle nei cuoci patatine e cuocerle a potenza alta per il tempo indicato nella tabella.
5. Ruotare i cuoci patatine a metà cottura.

Nota: Non usare il cuoci

patatine per cuocere cibi ricchi di grassi o di zuccheri. Usare sempre i guanti per togliere i cuoci patatine dal forno a microonde.

#### Esempio di cottura:

1. Riempire il vassoio di patatine e impostare la cottura a potenza elevata.
2. Cuocere per 6 minuti, togliere il vassoio dal forno a microonde ed attendere 5 minuti.
3. Rimettere il vassoio nel forno a microonde e

cuocere per altri 3 minuti.

#### Suggerimenti

- Per ottenere patatine croccanti, lo spessore non deve superare i 2 mm.

- Se il vostro forno a microonde è un modello piccolo, riempire il cuoci patatine solo a metà.

- I forni a microonde hanno potenze differenti. Potrebbe essere necessario variare il tempo di cottura.

	Vassoio pieno	Metà vassoio
Patate	6-9 min	4-5 min
Tortillas	3-5 min	1 1/2 - 2 1/2 min
Pladine/ Bagel	2-3 min	1-2 min

I tempi di cottura riportati si riferiscono a forni a microonde da 750-400 watt.



www.dmail.es

### 167280 - SET PARA PATATAS FRITAS DE MICROONDAS

#### Instrucciones:

1. Cortar las patatas en rodajas tan finas como sea posible, que no sean de más de 3mm.
2. Para patatas más crujientes, las rodajas deben ser al máximo de 2 mm.
3. Enjuagar y secar las rodajas para eliminar la humedad.
4. Aderezar como deseado o dejarlas al natural.
5. Poner las rodajas dentro de la bandeja y cocinar a la máxima potencia según las siguientes indicaciones.
6. Girar la bandeja du-

rante la cocción. Nota: No usar el set para cocinar comida grasa o con azúcar. Usar siempre un guante de cocina para sacar la bandeja del microondas.

#### Ejemplo de cocción:

1. Rellenar la bandeja con las patatas y ajustar el microondas a la máxima potencia.
2. Cocinar durante 6 minutos, sacar la bandeja del microondas y esperar otros 5 minutos.
3. Volver a colocarla

dentro y cocinar de nuevo durante otros 3 minutos.

#### Consejos útiles

- Para obtener patatas muy crujientes, las rodajas deben ser de 1/16"

(2mm). - Si se usa un mini-microondas, llenar solo media bandeja. - Ajustar el tiempo de cocción según la potencia del microondas.

	Bandeja llena	Media bandeja
Patatas	6-9 min	4-5 min
Tortillas	3-5 min	1 1/2 - 2 1/2 min
Pita/ Rosquilla	2-3 min	1-2 min

El tiempo de cocción ha sido establecido para microondas con potencia de 750-400 Watts.



www.dmail.ro

SC D-MAIL DIRECT S.R.L.  
Bd. NATIONALE UNITE, NR.4 BL.106, PARTER, SECTOR 5  
050122 BUCURESTI - ROMANIA  
TEL/FAX. 021-336.04.44 - E-MAIL: office@dmail.ro

### 167280 - CHIPSURI LA MICROUNDE

#### Instrucțiuni de utilizare:

1. Taiati feliele cat mai subtire, niciodata mai groase de 3 mm. Pt cartofi prajiti (chipsuri), feliele nu trebuie sa fie mai groase de 2 mm.
2. Clatiti si uscati pt a indeparta umiditatea.
3. Aduagati condimentele dorite.
4. Puneti in chips maker si gatiti conform tabelului.
5. Rotiti chips maker la jumatea timpului de prajire.

Nota: Nu utilizati chips maker pt a coace ali-

mente cu continut mare de grasimi sau zahar. Utilizati intotdeauna manusi pt a scoate chips maker din cuptorul cu microunde.

#### Pasi prajire:

1. Puneti cartofii in tava si setati puterea cuptorului la mare.
2. Gatiti timp de 6 min prima data, apoi impartati tava din cuptor si asteptati 5 min.
3. Puneti tava la loc in cuptor si gatiti din nou timp de 3 min.

#### Sfaturi importante

- Pt cipsuri crocante, feliele trebuie sa fie de 1/16" (2mm) grosime  
- Daca aveti un mini cuptor cu microunde va sugeram sa umpleti la jumate din capacitate.

- Cuptoarele cu microunde variaza in putere, de aceea timpul poate necesita ajustari.

	Plin	Jumatate
Cartofi	6-9 min	4-5 min
Tortillas	3-5 min	1 1/2 - 2 1/2 min
Tita/Bagel chips	2-3 min	1-2 min

Timpul de coacere este bazat pe cuptoare cu microunde de 750-400 Wati.



www.dmail.pt

D-MAIL VENDA DIRECTA SA  
PARQUE MONSERRATE - PAV. C - Z.I. DA ABRUNHEIRA 2710 SINTRA  
- PORTUGAL - TEL. +351 21 915 65 60 - FAX +351 21 915 65 69  
E-MAIL: assistencia@dmail.pt

### CONJUNTO PARA FAZER BATATAS FRITAS NO MICRO-ONDAS

#### Instruções:

1. Corte as fatias de batata o mais finas possível, nunca excedendo os 3 mm de espessura.
2. Para fatias estaladiças, não devem ter mais de 2 mm.
3. Passe as fatias por água e seque-as para remover qualquer humidade excessiva.
4. Polvilhe com os seus temperos favoritos ou deixe-as sem temperos.
5. Ponha as fatias no fazedor de batatas fritas e cozinhe-as de acordo com a tabela apresentada.
6. Rode o tabuleiro meia

volta durante o tempo de confecção. Nota: Não use para cozinhar alimentos com muita gordura ou açúcar. Use luvas de forno para retirar o tabuleiro de batatas fritas do micro-ondas.

#### Exemplo: batatas fritas:

1. Encha o tabuleiro de batatas e ponha o micro-ondas na potência máxima.
2. Cozinhe durante 6 minutos na primeira vez; em seguida, retire o tabuleiro do micro-ondas e espere outros 5 minutos.

3. Volte a colocar o tabuleiro no micro-ondas e cozinhe de novo durante 3 minutos.

#### Dicas úteis

- Para fazer batatas fritas estaladiças, as fatias não devem ter mais do que 2

mm de espessura. - Se tem um mini micro-ondas, sugerimos que utilize apenas metade do tabuleiro.

- Os micro-ondas variam de potência; por isso, os tempos de confecção têm de ser ajustados.

	Tabuleiro cheio	meio cheio
Batatas	6-9 min	4-5 min
Tortilhas	3-5 min	1 1/2 - 2 1/2 min
Pitas/ Palitos	2-3 min	1-2 min

Todos os tempos de confecção são baseados num micro-ondas coma potência de 750-400 watts.



www.dmail.cz

D-MAIL S.R.O.  
HRANIČNÍ 2253 - 370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE  
TEL.: +420 389 139 139 - FAX.: +420 389 139 132  
EMAIL: info@dmail.cz

### SADA NA BRAMBŮRKY (CHIPSY) DO MIKROVLNNÉ TROUBY

Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku a věříme, že s ním budete spokojeni.

#### Charakteristika:

Takto upečené brambůrky jsou velice zdravé a úplně bez tuku! Lze je různě kořenit, dle vlastní chuti. Doba pečení závisí na síle mikrovlnné trouby, velikosti a síle plátky.

#### Postup:

Brambory oloupejte, umyjte a odstraňte přebytečnou vlhkost. Nakrájejte na tenké plátky, které nesmí být silnější než 3 mm. Plátky naskládejte do horizontálních průřezů, přiklopte víkem a dejte do mikrovlnné trouby na maximální výkon po dobu 6 minut. Po uplynutí této doby vyndejte brambory na několik minut ven odpočinout (asi tři minuty). Pak vložte brambory zpět do mikrovlnné trouby už jen na dobu tři minut. Doporučujeme brambůrky během pečení zkoušet, (doba se může pokaždé lišit, záleží na druhu brambor). Nakonec už jen stačí posolit či okořenit a můžete servírovat.

#### Pozor:

Nepoužívejte tento výrobek k vaření jiných jídel. Uchovávejte mimo dosah dětí, není to hračka. Vyrobeno z plastu a lze mýt v myčce na nádobí.